

# Rollo und Kassettenrollo

Rollos können variabel in der Breite und Höhe an der Wand montiert werden. Miss die Fensternische wie abgebildet. Wir empfehlen, zum Höhenmaß oben 10 cm und rechts und links zum Breitenmaß jeweils 5 cm Überstand (= X) zu addieren.

